



Referenčná príručka k hardvéru

Biznisové stolné počítače HP Compaq

Konvertibilný model Minitower dc7100

Katalógové číslo dokumentu: 360225-231

Máj 2004

Táto príručka obsahuje základné informácie o možnostiach inovácie tohto modelu počítača.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA a ďalších krajinách.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Tento dokument obsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovat alebo prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard Company.



VÝSTRAHA: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok ujmu na zdraví alebo smrť.



UPOZORNENIE: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok poškodenie zariadení alebo stratu informácií.

Referenčná príručka k hardvéru

Biznisové stolné počítače HP Compaq
Konvertibilný model Minitower dc7100

Prvé vydanie (Máj 2004)

Katalógové číslo dokumentu: 360225-231

1 Popis produktu

Štandardná konfigurácia	1–1
Súčasti predného panela	1–2
Súčasti zadného panela	1–3
Klávesnica	1–4
Použitie klávesu s logom Windows	1–5
Špeciálne funkcie myši	1–5
Umiestnenie sériového čísla	1–6
Zmena konfigurácie Minitower na konfiguráciu Desktop	1–7
Zmena konfigurácie Desktop na konfiguráciu Minitower	1–10

2 Inovácie hardvéru

Inovovateľné súčasti s možnosťou servisu.	2–1
Výstrahy a upozornenia.	2–1
Smart Cover Lock	2–2
Používanie bezpečnostného kľúča zámku Smart Cover	2–2
Odstránenie prístupového krytu počítača	2–4
Pripevnenie prístupového krytu počítača	2–5
Odstránenie predného krytu	2–6
Pripevnenie predného krytu.	2–7
Odstránenie krytov prázdnych pozícií.	2–8
Inštalácia ďalších pamäťových modulov	2–9
Moduly DIMM	2–9
Moduly DDR-SDRAM DIMM	2–9
Inštalácia modulov DIMM do päťc	2–10
Inštalácia modulov DDR-SDRAM DIMM.	2–12
Inštalácia alebo odstránenie rozširujúcej karty	2–15
Rozloženie jednotiek	2–21

Inštalácia ďalších jednotiek	2–22
Inštalácia optickej jednotky alebo iného vymeniteľného zariadenia na ukladanie údajov	2–23
Inštalácia pevného disku SATA do pozície pre 3,5-palcovú jednotku	2–26
Odstránenie jednotky z pozície pre jednotku	2–29
Používanie voliteľnej multifunkčnej pozície	2–33
Jednotky multifunkčnej pozície pripojiteľné alebo vymeniteľné počas prevádzky	2–34
Odstránenie bezpečnostnej skrutky multifunkčnej pozície	2–35
Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície	2–36
Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície	2–37
Rozdelenie a formátovanie pevného disku multifunkčnej pozície	2–38

A Špecifikačné údaje

B Výmena batérie

C Zaistenie bezpečnostným zámkom

Inštalácia bezpečnostného zámku	C–1
Lankový zámok	C–1
Visací zámok	C–2
Univerzálny zámok šasi	C–3

D Elektrostatický výboj

Predchádzanie poškodeniu elektrostatickým výbojom	D–1
Spôsoby uzemnenia	D–1

E Pravidelná starostlivosť o počítač a príprava na jeho prepravu

Pravidelná starostlivosť o počítač	E–1
Opatrenia pri práci s optickou jednotkou	E–2
Používanie	E–2
Čistenie	E–2
Bezpečnosť	E–2
Príprava na prepravu	E–3

Register

Popis produktu

Štandardná konfigurácia


Konvertibilný model Minitower počítača HP Compaq je možné jednoduchým spôsobom zmeniť na model stolného počítača typu Desktop. Konfigurácia sa môže líšiť v závislosti od modelu. Úplný zoznam hardvéru a softvéru nainštalovaného v počítači získate po spustení obslužného programu Diagnostics for Windows. Pokyny pre používanie tohto programu sú k dispozícii v príručke *Riešenie problémov* na disku CD *Documentation*.



Konfigurácia Minitower

Súčasti predného panela


Konfigurácia jednotiek sa môže odlišovať v závislosti od modelu.



Súčasti predného panela

❶ Optické jednotky	❷ Tlačidlo na vysunutie disku z optickej jednotky
❸ Kontrolky činnosti optických jednotiek	❸ Tlačidlo napájania
❹ Disketová jednotka (voliteľná)	❹ Kontrolka zapnutia
❺ Kontrolka činnosti disketovej jednotky (voliteľná)	❺ Porty USB (Universal Serial Bus)
❻ Tlačidlo na vysunutie diskety (voliteľné)	❻ Konektor pre slúchadlá
❼ Kontrolka činnosti pevného disku	❼ Konektor pre mikrofón
✎ Optická jednotka je jednotka CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW alebo viacúčelová jednotka CD-RW/DVD.	

Súčasti zadného panela



Súčasti zadného panela

❶	Konektor pre napájací kábel	❷	Paralelný konektor
❸	Konektor pre myš PS/2	❸	Konektor pre monitor
❹	Konektor pre klávesnicu PS/2	❹	Konektor pre slúchadlá a výstup zvuku
❺	Universal Serial Bus (USB)	❺	Konektor pre vstup zvuku
❻	Sériový konektor	❻	Konektor pre mikrofón
❼	Sieťový konektor RJ-45		




Usporiadanie a počet konektorov sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Ak je v počítači nainštalovaná grafická karta PCI Express, konektor pre monitor na systémovej doske je neaktívny.

Ak je nainštalovaná štandardná grafická karta PCI, možno súčasne používať konektor na karte aj na systémovej doske. Ak chcete používať oba konektory, niektoré nastavenia bude pravdepodobne nutné zmeniť pomocou obslužného programu Computer Setup. Ďalšie informácie týkajúce sa poradia spúšťania nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD Documentation.

Klávesnica



Súčasti klávesnice

❶ Funkčné klávesy	Vykonávajú špeciálne funkcie, ktoré závisia od použitej aplikácie.
❷ Klávesy pre úpravy	Patria medzi ne klávesy: Insert, Home, Page Up, Delete, End a Page Down.
❸ Kontrolky stavu	Signalizujú stav počítača a nastavení klávesnice (funkcie Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock).
❹ Numerické klávesy	Pracujú podobne ako klávesnica kalkulačky.
❺ Klávesy so šípkami	Používajú sa pri navigácii v dokumente alebo na webovej lokalite. Pomocou týchto klávesov sa môžete presúvať doľava, doprava, nahor alebo nadol bez použitia myši.
❻ Klávesy Ctrl	Používajú sa v kombinácii s iným klávesom. Ich funkcia závisí na programovom vybavení aplikácie, ktorú používate.
❼ Kontextový kláves*	Používa sa (ako pravé tlačidlo myši) na otvorenie kontextových ponúk v aplikáciách balíka Microsoft Office. V iných softvérových aplikáciách môže mať aj iné funkcie.
❽ Klávesy s logom Windows*	Používajú sa na otvorenie ponuky Start (Štart) v systéme Microsoft Windows. V kombinácii s inými klávesmi slúžia na vykonávanie iných funkcií.
❾ Klávesy Alt	Používajú sa v kombinácii s iným klávesom. Ich funkcia závisí na programovom vybavení aplikácie, ktorú používate.

*Klávesy dostupné vo vybraných geografických oblastiach.

Použitie klávesu s logom Windows

Kláves s logom Windows môžete používať v kombinácii s inými klávesmi na vykonávanie určitých funkcií dostupných v operačnom systéme Windows. Popis klávesu s logom Windows nájdete v časti „Klávesnica“.

Kláves s logom Windows	Zobrazí alebo skryje ponuku Start (Štart)
Kláves s logom Windows + d	Zobrazí pracovnú plochu
Kláves s logom Windows + m	Minimalizuje všetky otvorené okná
Shift + kláves s logom Windows + m	Obnoví predchádzajúcu veľkosť minimalizovaných okien
Kláves s logom Windows + e	Otvorí okno My Computer (Tento počítač)
Kláves s logom Windows + f	Otvorí okno Find Document (Hľadanie dokumentu)
Kláves s logom Windows + Ctrl + f	Otvorí okno Find Computer (Hľadať počítač)
Kláves s logom Windows + F1	Otvorí okno Windows Help (Pomocník systému Windows)
Kláves s logom Windows + l	Ak ste pripojení do sieťovej domény, zamkne počítač. Ak nie ste pripojení do sieťovej domény, umožňuje prepnúť používateľov.
Kláves s logom Windows + r	Otvorí dialógové okno Run (Spustenie)
Kláves s logom Windows + u	Spustí program Utility Manager (Správca pomôcok)
Kláves s logom Windows + Tab	Aktivuje ďalšie tlačidlo na paneli úloh

Špeciálne funkcie myši

Väčšina softvérových aplikácií podporuje používanie myši. Funkcie priradené jednotlivým tlačidlám myši závisia od používaných softvérových aplikácií.

Umiestnenie sériového čísla


Každý počítač má jedinečné sériové číslo a produktové číslo ID umiestnené na vrchnom kryte počítača. Zaznamenajte si tieto čísla, aby ste ich mohli použiť v prípade, že požiadate o pomoc servisné stredisko.



Umiestnenie sériového čísla a produktového čísla ID

Zmena konfigurácie Minitower na konfiguráciu Desktop

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
3. Snímte prístupový kryt počítača podľa postupu uvedeného v časti „Odstránenie prístupového krytu počítača“.
4. Snímte predný kryt podľa postupu uvedeného v časti „Odstránenie predného krytu“.
5. Odpojte všetky napájacie káble a káble pre prenos údajov od zadnej časti jednotiek umiestnených v 5,25-palcových pozíciách pre jednotky.
6. Uvoľnite jednotky z 5,25-palcovej pozície nadvihnutím výčnelku pre uvoľnenie na zelenom držiaku pre príslušnú jednotku. Podržte výčnelok pre uvoľnenie nadvihnutý a vysuňte jednotku z jej pozície. Tento krok opakujte pre všetky 5,25-palcové jednotky.



Uvoľnenie 5,25-palcových jednotiek z pozícií pre jednotky (Minitower)

7. Skôr, než opätovne nainštalujete jednotku do šasi, otočte jednotku kolmo na internú 3,5-palcovú jednotku. Jednotka by mala byť zarovnaná rovnobežne so zeleným držiakom.



Inštalácia jednotky v počítači v konfigurácii Desktop

8. Opatrne zasunúte jednotku do najvyššej voľnej pozície, až kým nezapadne na svoje miesto. Ak je jednotka správne vložená, upevní ju mechanizmus zámku jednotiek. Tento krok opakujte pre všetky jednotky.



UPOZORNENIE: Hĺbka spodnej 5,25-palcovej pozície je menšia ako hĺbka dvoch horných pozícií. Do spodnej pozície je možné vložiť len jednotku, ktorej hĺbka je menšia ako 17 cm, vrátane káblov pripojených do zadnej časti jednotky. Nepokúšajte sa do spodnej pozície násilím vložiť väčšiu jednotku, ako napríklad optickú jednotku alebo jednotku multifunkčnej pozície. Mohli by ste poškodiť jednotku a systémovú dosku.


Použitím neprimeranej sily pri vkladaní jednotky do pozície môžete jednotku poškodiť.

9. Zapojte všetky napájacie káble a káble pre prenos údajov do jednotiek umiestnených v 5,25-palcových pozíciách pre jednotky.
10. Snímte upevňovací panel krytu podľa postupu uvedeného v časti „Odstránenie krytov prázdnych pozícií“.



UPOZORNENIE: Upevňovací panel vyťahujte z predného krytu bez vychýľovania. Vychýlenie upevňovacieho panela by mohlo poškodiť drážky, ktoré zaisťujú zarovnanie s predným krytom.

11. Otočte kryty prázdnych pozícií v upevňovacom paneli tak, aby boli vhodne orientované pre typ Desktop.
12. Otočte upevňovací panel o 180 stupňov tak, aby sa logo nachádzalo dole, a zatlačte ho späť na kryt.




Zmena konfigurácie Minitower na konfiguráciu Desktop

13. Pripevnite predný kryt a prístupový kryt počítača späť na svoje miesto.
14. Znova pripojte externé vybavenie.
15. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.


Zmena konfigurácie Desktop na konfiguráciu Minitower

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
3. Snímte prístupový kryt počítača podľa postupu uvedeného v časti „Odstránenie prístupového krytu počítača“.
4. Snímte predný kryt podľa postupu uvedeného v časti „Odstránenie predného krytu“.
5. Odpojte všetky napájacie káble a káble pre prenos údajov od zadnej časti jednotiek umiestnených v 5,25-palcových pozíciách pre jednotky.
6. Uvoľnite jednotky z 5,25-palcovej pozície stlačením mechanizmu krátkeho (žltého) zámku jednotiek tak, ako ilustruje obrázok. Podržte mechanizmus zámku jednotky stlačený a vytiahnite jednotky z pozície.



Uvoľnenie 5,25-palcových jednotiek z pozícií pre jednotky (Desktop)

7. Skôr, než opätovne nainštalujete jednotku do šasi, otočte ju tak, aby bola orientovaná rovnako ako interná 3,5-palcová jednotka. Zadná strana jednotky by mala byť zarovnaná rovnobežne so žltým zámkom jednotiek.



Inštalácia jednotky v počítači v konfigurácii Minitower

8. Opatrne zasunúte jednotku do najvyššej voľnej pozície, až kým nezapadne na svoje miesto. Ak je jednotka správne vložená, upevní ju mechanizmus zámku jednotiek. Tento krok opakujte pre všetky jednotky.



UPOZORNENIE: Hĺbka spodnej 5,25-palcovej pozície je menšia ako hĺbka dvoch horných pozícií. Do spodnej pozície je možné vložiť len jednotku, ktorej hĺbka je menšia ako 17 cm, vrátane káblov pripojených do zadnej časti jednotky. Nepokúšajte sa do spodnej pozície násilím vložiť väčšiu jednotku, ako napríklad optickú jednotku alebo jednotku multifunkčnej pozície. Mohli by ste poškodiť jednotku a systémovú dosku.

Použitím neprimeranej sily pri vkladaní jednotky do pozície môžete jednotku poškodiť.


9. Zapojte všetky napájacie káble a káble pre prenos údajov do jednotiek umiestnených v 5,25-palcových pozíciách pre jednotky.

10. Snímte upevňovací panel krytu podľa postupu uvedeného v časti „Odstránenie krytov prázdnych pozícií“.



UPOZORNENIE: Upevňovací panel vyťahujte z predného krytu bez vychýľovania. Vychýlenie upevňovacieho panela by mohlo poškodiť drážky, ktoré zaisťujú zarovnanie s predným krytom.

11. Otočte kryty prázdnych pozícií v upevňovacom paneli tak, aby boli vhodne orientované pre typ Minitower.
12. Otočte upevňovací panel o 180 stupňov tak, aby sa logo nachádzalo dole, a zatlačte ho späť na kryt.



Zmena konfigurácie Desktop na konfiguráciu Minitower

13. Pripevnite predný kryt a prístupový kryt počítača späť na svoje miesto.
14. Znova pripojte externé vybavenie.
15. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.

Inovácie hardvéru

Inovovateľné súčasti s možnosťou servisu

V počítači sa nachádzajú súčasti, ktoré je možné jednoducho inovovať a vykonávať ich servis. Pri väčšine inštalačných postupov uvedených v tejto kapitole nie je potrebné používať žiadne nástroje.

Výstrahy a upozornenia

Pred vykonaním inovácií si pozorne prečítajte všetky príslušné pokyny, upozornenia a výstrahy uvedené v tejto príručke.



VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom alebo stykom s horúcim povrchom súčastí, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a počkajte, kým vnútorné súčasti systému vychladnú.



VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo poškodenia zariadenia, nezapájajte do zásuviek radiča sieťového rozhrania (NIC) konektory telefónov ani konektory telekomunikačných zariadení.



UPOZORNENIE: Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača alebo ďalšieho vybavenia. Skôr, než začnete pracovať, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste neboli nabití statickou elektrinou. Ďalšie informácie nájdete v časti [príloha D „Elektrostatický výboj“](#).



UPOZORNENIE: Pred odstránením krytu počítača sa uistite, že počítač je vypnutý a napájací kábel je odpojený od elektrickej zásuvky.

Smart Cover Lock



Zámok Smart Cover Lock je voliteľnou funkciou a je dostupný len na vybraných modeloch.

Zámok Smart Cover Lock je softvérovo ovládaným zámkom, ktorý je riadený heslom pre nastavenie počítača. Tento zámok zabráňuje neoprávnenému prístupu k vnútorným súčastiam. Počítač sa dodáva s odomknutým zámkom Smart Cover Lock. Ďalšie informácie o uzamykaní zámku Smart Cover Lock nájdete v príručke *Správa osobného počítača* na disku *CD Documentation*.

Používanie bezpečnostného kľúča zámku Smart Cover

Ak ste zapli zámok Smart Cover Lock a nemôžete ho odomknúť pomocou hesla, na otvorenie krytu počítača budete potrebovať bezpečnostný kľúč zámku Smart Cover. Kľúč budete potrebovať na prístup k interným súčastiam počítača v nasledovných prípadoch:

- výpadok prúdu,
- zlyhanie pri spustení počítača,
- zlyhanie súčasti počítača (napr. procesora alebo zdroja napájania),
- pri zabudnutí hesla.



Bezpečnostný kľúč zámku Smart Cover je špecializovaný nástroj od spoločnosti HP. Tento kľúč si objednajte skôr, ako ho budete skutočne potrebovať.

Bezpečnostný kľúč môžete získať jedným z nasledovných spôsobov:

- Obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb spoločnosti HP. Ak chcete kľúč podobný francúzskemu kľúču, objednajte si položku PN 166527-001. Ak potrebujete kľúč podobný skrutkovaču, objednajte si položku PN 166527-002.
- Navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP (www.hp.com), kde nájdete informácie týkajúce sa objednávaní tovaru.
- Zavolajte na príslušné číslo uvedené v záručnom liste.

Ak chcete otvoriť prístupový kryt s uzamknutým zámkom Smart Cover Lock, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia.
2. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
3. Pomocou bezpečnostného kľúča Smart Cover odstráňte dve bezpečnostné skrutky, ktorými je zámok Smart Cover Lock pripevnený k šasi.



Odstránenie skrutiek zámku Smart Cover Lock

4. Odstráňte prístupový kryt. Pokyny obsahuje časť „[Odstránenie prístupového krytu počítača](#)“.

Ak chcete znovu pripojiť zámok Smart Cover Lock, pripevnite ho na jeho miesto pomocou bezpečnostných skrutiek.


Odstránenie prístupového krytu počítača

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.



UPOZORNENIE: Pred odstránením krytu počítača sa uistite, že počítač je vypnutý a napájací kábel je odpojený od elektrickej zásuvky.

4. Z dôvodu zvýšenia stability umiestnite počítač do takej polohy, aby sa dotýkal podložky čo najväčšou plochou.
5. Nadvihnite úchytka prístupového krytu ❶, posuňte prístupový kryt približne o 2,5 cm smerom dozadu a potom ho úplne vytiahnite zo šasi ❷.



Odstránenie prístupového krytu počítača

Pripevnenie prístupového krytu počítača

1. Z dôvodu zvýšenia stability umiestnite počítač do takej polohy, aby sa dotýkal podložky čo najväčšou plochou.
2. Zarovnajte úchytky na prístupovom kryte s otvormi na šasi a zasunúť ho smerom dopredu, kým nezapadne na svoje miesto.




Pripevnenie prístupového krytu počítača

3. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.

Odstránenie predného krytu

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
3. Odstráňte prístupový kryt počítača.
4. Stlačte oba uvoľňovacie výčnelky ❶ a odklopením od šasi uvoľníte predný kryt ❷.



Odstránenie predného krytu

Pripevnenie predného krytu

Pri pripievňovaní predného krytu sa uistite, že spodné pánty krytu sú správne zasunuté do šasi ❶ a pootočte ho naspäť do pôvodnej polohy ❷.




Pripevnenie predného krytu

Odstránenie krytov prázdnych pozícií

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
3. Odstráňte z počítača prístupový kryt a následne aj predný kryt.
4. Z predného krytu jemne vytiahnite upevňovací panel spolu s krytmi prázdnych pozícií a potom odstráňte príslušný kryt prázdnej pozície.



UPOZORNENIE: Upevňovací panel vyťahujte z predného krytu bez vychýľovania. Vychýlenie upevňovacieho panela by mohlo poškodiť drážky, ktoré zaisťujú zarovnanie s predným krytom.



Vyberanie krytov prázdnych pozícií z upevňovacieho panela (pri type Desktop)



Pri nasadzovaní upevňovacieho panela sa uistite, či sú drážky a ponechané kryty prázdnych pozícií správne nasmerované. Logo na upevňovacom paneli by sa v prípade správnej orientácie malo nachádzať v spodnej časti upevňovacieho panela.

Inštalácia ďalších pamäťových modulov

Počítač sa dodáva s pamäťovými modulmi DIMM (Dual Inline Memory Module) typu DDR-SDRAM (Double Data Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Moduly DIMM

Do päťíc pre pamäť na systémovej doske možno vložiť až štyri štandardné pamäťové moduly DIMM. V týchto päťiciach pre pamäť sa nachádza minimálne jeden predinštalovaný pamäťový modul DIMM. Na dosiahnutie maximálneho podporovaného množstva pamäte môžete do systémovej dosky vložiť pamäťové moduly s celkovou kapacitou až 4 GB konfigurované vo vysokovýkonnom dvojkanálovom režime.

Moduly DDR-SDRAM DIMM

Ak počítač podporuje moduly DDR-SDRAM DIMM, na zabezpečenie riadneho fungovania systému je potrebné použiť moduly DIMM s týmito vlastnosťami:

- štandardné 184-pinové,
- bez vyrovnávacej pamäte s frekvenciou 333 MHz kompatibilné so štandardom PC 2700 alebo s frekvenciou 400 MHz kompatibilné so štandardom PC 3200,
- 2,5 voltové moduly DDR-SDRAM DIMM.

Moduly DDR-SDRAM DIMM musia tiež:

- podporovať hodnotu oneskorenia CAS Latency 2,5 alebo 3 (CL = 2,5 alebo CL = 3),
- obsahovať povinné informácie JEDEC SPD.

Počítač ďalej podporuje:

- 256 MB, 512 MB a 1 GB pamäťové moduly bez podpory ECC (Error Code Correcting),
- jednostranné a obojstranné moduly DIMM,
- moduly DIMM skonštruované so zariadeniami x8 a x16 DDR; moduly DIMM skonštruované so zariadením x4 SDRAM nie sú podporované.

Na zabezpečenie podporovaných frekvencií pamätí sa v systéme požadujú nasledovné frekvencie zbernice procesora.

Frekvencia pamäte	Požadovaná frekvencia zbernice procesora
333 MHz	533 MHz alebo 800 MHz
400 MHz	800 MHz

Ak je frekvencia pamäte spárovaná s nepodporovanou frekvenciou zbernice procesora, systém bude pracovať s najvyššou podporovanou rýchlosťou pamäte. Napríklad, ak je modul DIMM s rýchlosťou 400 MHz spárovaný so zbernicou procesora s rýchlosťou 533 MHz, systém bude pracovať pri rýchlosti 400 MHz, čo je najvyššia podporovaná rýchlosť pamäte.



Ak nainštalujete nepodporované moduly DIMM, systém sa nespustí.

Informácie o určení frekvencie zbernice procesora konkrétneho počítača nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.


Inštalácia modulov DIMM do päťc

Systém bude automaticky pracovať v jednokanálovom režime, dvojkanálovom asymetrickom režime alebo výkonnejšom dvojkanálovom režime s prekladaním, v závislosti od spôsobu inštalácie modulov DIMM.

- Systém bude pracovať v jednokanálovom režime, ak pamäťové moduly DIMM nainštalujete len do jedného kanála päťc.
- Ak celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli A nie je rovnaká ako celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli B, systém bude pracovať v dvojkanálovom asymetrickom režime.
- Ak je celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli A rovnaká ako celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli B, systém bude pracovať vo výkonnejšom dvojkanálovom režime s prekladaním. Technológia a šírka zariadení sa však medzi jednotlivými kanálmi môže odlišovať. Napríklad, ak do kanála A nainštalujete dva pamäťové moduly DIMM s kapacitou 256 MB a do kanála B jeden pamäťový modul DIMM s kapacitou 512 MB, systém bude pracovať v režime s prekladaním.

- Vo všetkých režimoch určuje maximálnu prevádzkovú rýchlosť najpomalší modul DIMM inštalovaný v systéme. Ak je napríklad v systéme inštalovaný modul DIMM s rýchlosťou 333 MHz a rýchlosť druhého nainštalovaného modulu DIMM je 400 MHz, systém bude pracovať pri nižšej z týchto dvoch rýchlostí.

Na systémovej doske sa nachádzajú štyri päťice pre moduly DIMM, pričom na jeden kanál pripadajú dve päťice. Päťice sú označené XMM1, XMM2, XMM3 a XMM4. Päťice XMM1 a XMM2 pracujú v pamäťovom kanáli A. Päťice XMM3 a XMM4 pracujú v pamäťovom kanáli B.



Umiestnenie päťíc pre moduly DIMM

Položka	Popis	Farba päťice
❶	Päťica XMM1 pre modul DIMM, kanál A	Čierna
❷	Päťica XMM2 pre modul DIMM, kanál A	Modrá
❸	Päťica XMM3 pre modul DIMM, kanál B	Čierna
❹	Päťica XMM4 pre modul DIMM, kanál B	Modrá

Inštalácia modulov DDR-SDRAM DIMM



UPOZORNENIE: Päťice pre pamäťové moduly majú pozlátené kovové kontakty. Pri inovácií pamäte je dôležité použiť pamäťové moduly s pozlátenými kovovými kontaktmi, aby sa zabránilo korózii alebo oxidácii vznikajúcej pri vzájomnom kontakte dvoch rôznych kovov.



UPOZORNENIE: Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača alebo prídavných kariet. Skôr, než začnete pracovať, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste neboli nabití statickou elektrinou. Ďalšie informácie obsahuje [príloha D „Elektrostatický výboj“](#).




UPOZORNENIE: Pri manipulácii s pamäťovým modulom dbajte na to, aby ste sa nedotkli žiadneho z kontaktov. Modul by sa tým mohol poškodiť.

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
 2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia.
 3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
 4. Odstráňte prístupový kryt počítača.
 5. Na systémovej doske vyhľadajte päťice pre pamäťové moduly.
-



VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko popálenia na horúcich vnútorných súčiastiach systému, počkajte, kým tieto súčasti vychladnú.

6. Otvorte obe západky päťice pre pamäťový modul ❶ a vložte pamäťový modul do päťice ❷.



Inštalácia modulu DIMM



Pamäťový modul možno nainštalovať jediným spôsobom. Zarovnajte drážku modulu s výčnelkom na päťici pre pamäť.



Najvyšší výkon dosiahnete vtedy, ak pamäťové moduly nainštalujete do päťíc tak, aby sa kapacita pamäte v kanáli A rovnala kapacite pamäte v kanáli B. Ak sa napríklad v päťici XMM1 nachádza jeden predinštalovaný modul DIMM, pričom pridávate druhý modul DIMM, do päťíc XMM3 alebo XMM4 sa odporúča nainštalovať moduly DIMM s rovnakou kapacitou pamäte.


7. Zasuňte modul do päťice a uistite sa, že modul je úplne zasunutý a správne zapadol na svoje miesto. Uistite sa, že západky úplne zapadli na svoje miesto ❸.

8. Ak chcete inštalovať ďalšie moduly, opakujte kroky 6 a 7.
9. Nasadte prístupový kryt.
10. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.

Pri najbližšom zapnutí by mal počítač nainštalovanú pamäť rozpoznať automaticky.

Inštalácia alebo odstránenie rozširujúcej karty

V počítači sa nachádzajú dva rozširujúce sloty PCI, do ktorých možno nainštalovať rozširujúce karty s maximálnou dĺžkou 17,46 cm. V počítači sa nachádza aj jeden rozširujúci slot PCI Express x1 a jeden rozširujúci slot PCI Express x16.



Umiestnenie rozširujúcich slotov

Položka	Popis
❶	Slot pre rozširujúce karty PCI
❷	Slot pre rozširujúce karty PCI
❸	Slot pre rozširujúce karty PCI Express x1
❹	Slot pre rozširujúce karty PCI Express x16




Niektoré modely obsahujú voliteľný nástavec PCI, ktorý pridáva k doske dva ďalšie rozširujúce sloty PCI, čím sa ich celkový počet zvyšuje na štyri.



Do slotu pre rozširujúce karty PCI Express x16 možno nainštalovať rozširujúce karty PCI Express x1, x4 alebo x16.


Ak chcete nainštalovať rozširujúcu kartu, postupujte nasledovne:

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
4. Odstráňte prístupový kryt počítača.
5. Na systémovej doske vyhľadajte správnu prázdnu rozširovaciu päťicu a zodpovedajúci rozširujúci slot na zadnej strane šasi počítača.
6. Zatlačte a vyberte dve zelené západky vo vnútri šasi a otočte a vyberte svorku slúžiacu na upevnenie rozširujúcich kariet.



Otvorenie úchytky rozširujúcich slotov

7. Pred inštaláciou rozširujúcej karty vyberte kryt rozširujúceho slotu alebo existujúcu rozširujúcu kartu.
 - a. Ak inštalujete rozširujúcu kartu do prázdnej päťice, odstráňte na zadnej strane šasi kryt príslušného rozširujúceho slotu. Vytiahnite kryt z rozširujúceho slotu.




Odstránenie krytu rozširujúceho slotu

- b. Ak vyberáte štandardnú kartu PCI, uchopte ju za oba konce a opatrne ňou pohybujte dozadu a dopredu, kým sa jej konektory neuvoľnia z päťice. Vyberte kartu. Dávajte pozor, aby ste kartu nepoškriabali o ostatné súčasti.



Pred vybratím nainštalovanej rozširujúcej karty od nej odpojte všetky káble, ktoré sú k nej pripojené.




Vybratie štandardnej rozširujúcej karty PCI

- c. Ak vyberáte kartu PCI Express, potiahnite páčku mechanizmu na zadnej strane rozširujúcej päťice smerom od karty a opatrne pohybujte kartou dozadu a dopredu, kým sa jej konektory neuvolnia z päťice. Vyberte kartu. Dávajte pozor, aby ste kartu nepoškriabali o ostatné súčasti.



Pred vybratím nainštalovanej rozširujúcej karty od nej odpojte všetky káble, ktoré sú k nej pripojené.




Vybratie rozširujúcej karty PCI Express

8. Uložte kartu do antistatického obalu.
9. Ak sa nechystáte inštalovať novú rozširujúcu kartu, zakryte otvorený rozširujúci slot krytom.



UPOZORNENIE: Po vybratí rozširujúcej karty je potrebné kartu nahradiť novou kartou alebo krytom rozširujúceho slotu, aby sa počas prevádzky zabezpečilo správne chladenie vnútorných súčastí.

10. Ak chcete nainštalovať novú rozširujúcu kartu, zasunúť svorku na zadnej strane rozširujúcej karty smerom nadol do slotu na zadnej strane šasi a kartu pevne zatlačiť do päťice na systémovej doske.




Inštalácia rozširujúcej karty



Pri inštalácii rozširujúcej karty sa uistite, že ste ju pevne zatlačili, takže celý konektor správne zapadol do päťice pre rozširujúce karty.

11. Zatvorte svorku slúžiacu na upevnenie rozširujúcich kariet a uistite sa, že zapadla na svoje miesto.
12. Ak je to potrebné, pripojte k nainštalovanej karte externé káble. V prípade potreby pripojte interné káble k systémovej doske.
13. Pripevnite prístupový kryt počítača.
14. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.
15. V prípade potreby znova nakonfigurujte počítač. Pokyny pre používanie programu Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.

Rozloženie jednotiek



Rozloženie jednotiek – typy Desktop a Minitower

- ❶ Tri 5,25-palcové pozície polovičnej výšky pre optické jednotky
- ❷ Jedna štandardná 3,5-palcová pozícia tretinovej výšky (na obrázku je disketová jednotka 1,44 MB)*
- ❸ Dve interné 3,5-palcové pozície tretinovej výšky pre jednotky pevných diskov

*Pri niektorých konfiguráciách počítača sa na tomto mieste môže nachádzať kryt prázdnej pozície. Ak sa v tejto pozícii nenachádza jednotka, môžete do nej podľa vlastného uváženia inštalovať 3,5-palcové zariadenie (napr. disketovú jednotku, jednotku pevného disku alebo jednotku Zip).

Ak chcete overiť typ a veľkosť zariadení na ukladanie údajov, ktoré sú nainštalované v počítači, spustíte program Computer Setup. Ďalšie informácie nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation*.

Inštalácia ďalších jednotiek

Počítač podporuje až šesť jednotiek, ktoré možno nainštalovať v rôznych konfiguráciách.

Pri inštalácii ďalších jednotiek postupujte podľa týchto pokynov:

- Primárna jednotka pevného disku SATA (Serial ATA) by mala byť pripojená k primárnemu radiču SATA na systémovej doske (označenému P60 SATA 0). Druhú jednotku pevného disku SATA pripojte k sekundárnemu radiču SATA (označenému P61 SATA 1). Tretiu jednotku SATA pripojte k radiču P62 SATA 2 a štvrtú jednotku SATA k radiču P63 SATA 3.
- Rozširujúce zariadenia PATA (Parallel ATA), ako sú napríklad optické jednotky, páskové jednotky IDE a jednotky Zip, pripojte k radiču PATA (označenému P20 PRIMARY IDE) pomocou štandardného 80-vodičového kábla.
- Do pozície s polovičnou výškou môžete nainštalovať jednotku s polovičnou aj s tretinovou výškou.
- Je potrebné zaskrutkovať vodiace skrutky, čím zabezpečíte správne zarovnanie jednotky v šachte a jej správne umiestnenie. Spoločnosť HP poskytuje spolu s počítačom dodatočné vodiace skrutky. Pri inštalácii pevného disku sa používajú štandardné skrutky 6-32. Štyri takéto skrutky sú zaskrutkované na svorke jednotky pevného disku za prístupovým krytom. Pri inštalácii ostatných jednotiek sa používajú metrické skrutky M3. Osem takýchto skrutiek je zaskrutkovaných na svorke disketovej jednotky pod prístupovým krytom. Metrické skrutky dodávané spoločnosťou HP sú čierne. Štandardné skrutky dodávané spoločnosťou HP sú strieborné.



UPOZORNENIE: Aby ste zabránili strate údajov a poškodeniu počítača alebo jednotky, dodržiavajte nasledovné pokyny:

- Pri vkladaní alebo vyberaní pevného disku vypnite operačný systém a potom vypnite počítač. Nevyberajte pevný disk, keď je počítač zapnutý alebo je v úspornom režime.
- Pred manipuláciou s jednotkou sa uistite, že nie ste nabití statickou elektrinou. Pri manipulácii s jednotkou sa nedotýkajte konektora. Ďalšie informácie o predchádzaní poškodeniu elektrostatickým výbojom obsahuje [príloha D „Elektrostatický výboj“](#).
- Narábajte s jednotkou opatrne, nesmie spadnúť.
- Pri vkladaní jednotky nepoužívajte nadmernú silu.
- Nevystavujte pevný disk extrémnym teplotám, pôsobeniu kvapalín alebo zariadení vytvárajúcich magnetické pole, akými sú monitory alebo reproduktory.
- Ak je nutné jednotku odoslať poštou, použite bublinkovú obálku alebo iné ochranné balenie a označte ho nálepkou „Fragile: Handle With Care“.

Inštalácia optickej jednotky alebo iného vymeniteľného zariadenia na ukladanie údajov




Optická jednotka je jednotka CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW alebo viacúčelová jednotka CD-RW/DVD.

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a snímte prístupový kryt počítača.
3. Odstráňte predný kryt.
4. Upevnite dve vodiace skrutky do dolných otvorov na oboch stranách jednotky ❶.



Pri inštalácii optických a disketových jednotiek sa používajú metrické skrutky M3. Na svorke disketovej jednotky za prístupovým krytom je k dispozícii osem prídavných metrických vodiacich skrutiek. Metrické skrutky dodávané spoločnosťou HP sú čierne.



*Inštalácia 5,25-palcovej jednotky do počítača typu Minitower (hore)
a Desktop (dolu)*

5. Zasunutím jednotky do prednej časti šachty nainštalujte jednotku do požadovanej pozície ②. Zámok jednotky automaticky zaistí jednotku v pozícii.



UPOZORNENIE: Hĺbka spodnej 5,25-palcovej pozície je menšia ako hĺbka dvoch horných pozícií. Do spodnej pozície je možné vložiť len jednotku, ktorej hĺbka je menšia ako 17 cm, vrátane káblov pripojených do zadnej časti jednotky. Nepokúšajte sa do spodnej pozície násilím vložiť väčšiu jednotku, ako napríklad optickú jednotku alebo jednotku multifunkčnej pozície. Mohli by ste poškodiť jednotku a systémovú dosku.

Použitím neprimeranej sily pri vkladaní jednotky do pozície môžete jednotku poškodiť.



Ak inštalujete tretiu voliteľnú jednotku do spodnej 5,25-palcovej pozície, je potrebné tiež nainštalovať rozširujúcu kartu s radičom IDE a kábel pre prenos údajov (nie je dodaný), pretože sekundárny radič IDE podporuje len dve jednotky.



Ak inštalujete tretiu voliteľnú jednotku, bude možno potrebné odstrániť prúžok, ktorý zväzuje prídavné konektory pre napájanie.

6. K zadnej časti jednotky pripojte napájací kábel a signálny kábel.



Pripojenie káblov jednotky

7. Odstráňte príslušný kryt prázdnej pozície z upevňovacieho panela v prednom kryte. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Odstránenie krytov prázdnych pozícií](#)“.
8. Pripevnite prístupový kryt počítača a predný kryt späť na svoje miesto.
9. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.
10. V prípade potreby znova nakonfigurujte počítač. Pokyny pre používanie programu Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation*.

Inštalácia pevného disku SATA do pozície pre 3,5-palcovú jednotku



Pred vybratím starej jednotky pevného disku si zálohujte údaje, ktoré sú na nej uložené, aby ste si ich mohli preniesť na nový pevný disk.

Inštalácia jednotky pevného disku do 3,5-palcovej pozície pre jednotku:

1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a snímte prístupový kryt počítača.
3. Zaskrutkujte štyri štandardné vodiace skrutky 6-32, po dve na každú stranu jednotky.




Inštalácia vodiacich skrutiek pevného disku



Pri inštalácii pevného disku sa používajú štandardné vodiace skrutky 6-32. Na svorke jednotky pevného disku za prístupovým krytom sú zaskrutkované dodatočné štyri vodiace skrutky. Štandardné skrutky dodávané spoločnosťou HP sú strieborné.

4. Zasuňte pevný disk do požadovanej šachty. Zámok jednotky automaticky zaistí jednotku v pozícii.




Inštalácia pevného disku do pozície pre pevný disk



UPOZORNENIE: Dajte pozor, aby boli vodiace skrutky zarovnané s vodiacimi slotmi v šachte. Použitím neprimeranej sily pri vkladaní jednotky do pozície môžete jednotku poškodiť.

5. Pripojte napájací kábel ❶ a kábel pre prenos údajov ❷ k pevnému disku.



Pripojenie napájacieho kábla a kábla pre prenos údajov k pevnému disku SATA

6. Opačný koniec kábla pre prenos údajov pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske.



Súprava pre výmenu jednotky pevného disku obsahuje niekoľko káblov pre prenos údajov. Uistite sa, že ste použili kábel zhodný s káblom nainštalovaným výrobcom.



Ak je počítač vybavený len jedným pevným diskom SATA, pevný disk je potrebné najprv pripojiť ku konektoru s označením P60 SATA 0. Predídete tak problémom s výkonom pevného disku. Ak pridávate druhý pevný disk, pripojte kábel pre prenos údajov ku konektoru na systémovej doske označenému P61 SATA 1.

7. Pripevnite prístupový kryt počítača.
8. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.

9. V prípade potreby znova nakonfigurujte počítač. Pokyny pre používanie programu Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation*.



Ak ste vymieňali primárny pevný disk, vložte disk CD *Restore Plus!*, aby ste mohli obnoviť operačný systém, softvérové ovládače a ľubovoľné ďalšie softvérové aplikácie, ktoré boli v počítači predinštalované. Postupujte podľa pokynov uvedených v príručke dodanej s diskom CD *Restore Plus!*. Po dokončení obnovenia nainštalujte ľubovoľné osobné súbory, ktoré ste zálohovali pred výmenou jednotky pevného disku.

Odstránenie jednotky z pozície pre jednotku


1. Ak je zámok Smart Cover Lock uzamknutý, reštartujte počítač a zámok odomknite pomocou programu Computer Setup.
2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a snímte prístupový kryt počítača.
3. Odstráňte predný kryt.
4. Odpojte napájací kábel a kábel pre prenos údajov zo zadnej strany jednotky.



UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu kábla, ťahajte pri odpájaní kábla za výčnelok alebo konektor, nie za kábel.


5. Nasledovným spôsobom vytiahnite jednotku z pozície pre jednotku:

- ❑ Ak chcete vybrať optickú jednotku z počítača v konfigurácii Desktop, stlačte žltý mechanizmus zámku jednotky ❶ a vysuňte jednotku z jej pozície ❷.




Vybratie optickej jednotky z počítača v konfigurácii Desktop

- ❑ Ak chcete vybrať disketovú alebo optickú jednotku z počítača v konfigurácii Minitower, nadvihnite zelený mechanizmus zámku ❶ pre danú jednotku a vysuňte jednotku z jej pozície ❷.



Vybratie disketovej alebo optickej jednotky z počítača v konfigurácii Minitower (zobrazená je optická jednotka)

- ❑ Ak chcete vybrať jednotku pevného disku, nadvihnite zelený mechanizmus zámku ❶ pre danú jednotku pevného disku a vysuňte jednotku z jej pozície ❷.



Vybratie jednotky pevného disku

6. Vybratú jednotku uložte do antistatického obalu.

Používanie voliteľnej multifunkčnej pozície

Na niektorých modeloch počítačov je predinštalovaná multifunkčná pozícia. Ide o špeciálnu pozíciu pre jednotku, ktorá podporuje rôzne voliteľné vymeniteľné jednotky s výškou 12,7 mm.

- jednotky CD-ROM pre multifunkčnú pozíciu*,
- jednotky CD-RW pre multifunkčnú pozíciu,
- jednotky DVD-ROM pre multifunkčnú pozíciu,
- viacúčelové jednotky CD-RW/DVD-ROM pre multifunkčnú pozíciu,
- jednotky pevného disku SMART pre multifunkčnú pozíciu.

*Túto jednotku možno pripojiť alebo vymeniť počas prevádzky.



Ak inštalujete voliteľnú jednotku do multifunkčnej pozície, postupujte podľa pokynov uvedených v „[Inštalácia optickej jednotky alebo iného vymeniteľného zariadenia na ukladanie údajov](#)“.



Pri inštalácii voliteľnej jednotky do multifunkčnej pozície pripojte kábel pre prenos údajov ku konektoru PATA na systémovej doske, ktorý nie je používaný iným zariadením. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie testu POST.



UPOZORNENIE: Aby ste zabránili strate údajov a poškodeniu počítača alebo jednotky, dodržiavajte nasledovné opatrenia:

- Pred manipuláciou s jednotkou sa uistite, že nie ste nabití statickou elektrinou. Pri manipulácii s jednotkou sa nedotýkajte konektora.
- Pred prepravou, skladovaním alebo vybratím jednotky inej ako pevný disk skontrolujte, či sa v jednotke nenachádzajú žiadne médiá, ako sú disky CD-ROM alebo DVD-ROM, a či je podávač médií zatvorený.
- S jednotkou zaobchádzajte opatrne. Nepoužívajte nadmernú silu pri jej vkladaní, dajte pozor, aby vám nevypadla z ruky, a netlačte na jej vrchný kryt.
- Nevystavujte pevný disk extrémnym teplotám, pôsobeniu kvapalín alebo zariadení vytvárajúcich magnetické pole, akými sú monitory alebo reproduktory.
- Ak je nutné jednotku odoslať poštou, použite bublinkovú obálku alebo iné vhodné ochranné balenie a označte ho nálepkou „Fragile: Handle with Care“.

Jednotky multifunkčnej pozície pripojiteľné alebo vymeniteľné počas prevádzky



UPOZORNENIE: Chráňte počítač, jednotku a údaje uložené na jednotke pred poškodením. Pred inštaláciou alebo vybratím jednotky pevného disku vypnite počítač. Ak je počítač zapnutý alebo spustený v úspornom režime, nevyberajte z neho pevný disk. Ak sa chcete uistiť, že počítač nie je spustený v úspornom režime, zapnite počítač a potom ho vypnite.

Ak je na počítači predinštalovaný operačný systém dodávaný spoločnosťou HP, môžete vložiť alebo vybrať jednotku CD-ROM bez ohľadu na to, či je počítač zapnutý, vypnutý alebo v úspornom režime.



UPOZORNENIE: Po vložení optickej jednotky počas prevádzky počítača reštartujte počítač, aby ste sa uistili, že optická jednotka funguje správne pri práci s aplikáciami pre nahrávanie, zálohovanie alebo prehrávanie videa.

Odstránenie bezpečnostnej skrutky multifunkčnej pozície

Bezpečnostná skrutka multifunkčnej pozície znemožňuje manipuláciu s páčkou multifunkčnej pozície pre vysunutie, aby nebolo možné vybrať jednotku vloženú do multifunkčnej pozície.

Ak chcete vybrať jednotku vloženú do multifunkčnej pozície, musíte najprv odstrániť bezpečnostnú skrutku (ak je zaskrutkovaná) pomocou bezpečnostného kľúča zámku Smart Cover.




Ak bezpečnostný kľúč zámku Smart Cover nebol dodaný s počítačom, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb spoločnosti HP. Ak chcete kľúč podobný francúzskemu kľúču, objednajte si položku PN 166527-001. Ak potrebujete kľúč podobný skrutkovaču, objednajte si položku PN 166527-002.



Odstránenie bezpečnostnej skrutky multifunkčnej pozície (na obrázku je zobrazený kľúč podobný francúzskemu kľúču)

Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície

1. Z jednotky vyberte vymeniteľné médium, ako je napríklad disk CD.
2. Ak nevkladáte jednotku CD-ROM počas prevádzky, ukončíte všetky softvérové aplikácie a vypnete operačný systém a počítač.
3. Umiestnite hornú časť jednotky smerom nahor a konektor jednotky smerom k počítaču, zasunúť jednotku do multifunkčnej pozície a pevne ju zatlačte, aby elektrický konektor správne zapadol na svoje miesto.




Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície

4. Po vložení optickej jednotky počas prevádzky počítača reštartujte počítač, aby ste sa uistili, že optická jednotka funguje správne pri práci s aplikáciami pre nahrávanie, zálohovanie alebo prehrávanie videa.
5. Ak je to potrebné, zaskrutkujte bezpečnostnú skrutku multifunkčnej pozície. Ďalšie informácie obsahuje „[Odstránenie bezpečnostnej skrutky multifunkčnej pozície](#)“.

Ak sa zariadenie nespustí, uistite sa, že sú v systéme nainštalované potrebné ovládače zariadení. Ak ovládače nie sú k dispozícii, môžete si ich bezplatne prevziať z lokality WWW spoločnosti HP na adrese www.hp.com.

Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície

1. Z jednotky vyberte vymeniteľné médium, ako je napríklad disk CD.
2. Optickú jednotku pred jej vybratím zastavte pomocou ikony **Safely Remove Hardware (Bezpečné odstránenie hardvéru)** na paneli úloh systému Windows.
3. Ak nevkladáte jednotku CD-ROM počas prevádzky, ukončíte všetky softvérové aplikácie a vypnete operačný systém a počítač.
4. Ak je bezpečnostná skrutka multifunkčnej pozície zaskrutkovaná, odstráňte ju. Pokyny pre odstránenie bezpečnostnej skrutky multifunkčnej pozície nájdete v časti „[Odstránenie bezpečnostnej skrutky multifunkčnej pozície](#)“.
5. Posuňte páčku pre vysunutie ❶ doľava a vysuňte jednotku z multifunkčnej pozície ❷.



Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície

Rozdelenie a formátovanie pevného disku multifunkčnej pozície



Aby ste mohli vykonávať túto procedúru, musíte byť prihlásený ako administrátor alebo byť členom skupiny Administrators.

1. Ukončíte všetky softvérové aplikácie, cez operačný systém vypnete počítač a potom vypnete všetky externé zariadenia.
2. Vložte pevný disk určený pre multifunkčnú pozíciu do pozície tak, ako je popísané v časti „[Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície](#)“.
3. Zapnite počítač.
4. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart)**.
5. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku **My Computer (Tento počítač)** a potom kliknite na položku **Manage (Spravovať)**.
6. Kliknite na položku **Storage (Ukladací priestor)** a potom dvakrát na položku **Disk Management (Správa diskov)**.
7. Pravým tlačidlom myši kliknite na pevný disk multifunkčnej pozície a potom kliknite na položku **Partition (Rozdeliť)**.
Pozorne si prečítajte výzvy na obrazovke a postupujte podľa nich.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi online (kliknite na položku **Action (Akcia) > Help (Pomocník)**).

Špecifikačné údaje

Konvertibilný model Minitower HP Compaq

Rozmery stolného počítača

Výška	6,6 palca	16,7 cm
Šírka	17,65 palca	44,8 cm
Hĺbka (tento rozmer je väčší pri počítačoch vybavených svorkou na zabezpečenie portov)	17,8 palca	45,2 cm

Rozmery modelu Tower

Výška	17,65 palca	44,8 cm
Šírka	6,6 palca	16,7 cm
Hĺbka (tento rozmer je väčší pri počítačoch vybavených svorkou na zabezpečenie portov)	17,8 palca	45,2 cm

Približná hmotnosť

35 libier	15,9 kg
-----------	---------

Podporovaná hmotnosť (maximálne rozložené zaťaženie – len pre typ Desktop)

100 libier	45,5 kg
------------	---------

Rozsah teplôt

Prevádzková	50 až 95 °F	10 až 35 °C
Mimo prevádzky	–22 až 140 °F	–30 až 60 °C

Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)

Prevádzková	10–90 %	10–90 %
Mimo prevádzky (maximálna teplota na vlhkom teplomere 38,7 °C)	5–95 %	5–95 %

Konvertibilný model Minitower HP Compaq (pokračovanie)**Maximálna nadmorská výška
(bez zmeny tlaku)**

Prevádzková	10 000 stôp	3 048 m
Mimo prevádzky	30 000 stôp	9 144 m



Prevádzková teplota je do výšky 3 000 metrov nad morom znižovaná o 1,0 °C na 300 m. Priame slnečné svetlo sa nezohľadňuje. Maximálna rýchlosť zmeny je 10 °C za hodinu. Horný limit môže byť ohraničený v závislosti od množstva a typu nainštalovaných doplnkov.

Tepelná strata

Maximálna	1 785 BTU/h	450 cal/kg.h
Typická (pri nečinnosti)	340 BTU/h	86 cal/kg.h

Zdroj napájania**115 V****230 V**

Rozsah prevádzkového napätia*	90–264 V (striedavý prúd)	90–264 V (striedavý prúd)
Rozsah nominálneho napätia	100–240 V (striedavý prúd)	100–240 V (striedavý prúd)
Nominálna frekvencia siete	50–60 Hz	50–60 Hz

Výstupný výkon

340 W

340 W

Nominálny vstupný prúd (maximálny)*6 A pri 100 V
(striedavý prúd)3 A pri 200 V
(striedavý prúd)

*Tento systém používa zdroj napájania s aktívnou korekciou napájania. Systém teda môže niesť označenie CE, ktoré umožňuje jeho používanie v krajinách Európskej únie. Zdroj napájania s aktívnou korekciou napájania má navyše tú výhodu, že nevyžaduje prepínač voľby vstupného napätia.

Výmena batérie

Batéria dodávaná s počítačom napája hodiny reálneho času. Na výmenu batérie použite batériu rovnocennú s batériou, ktorá bola pôvodne nainštalovaná v počítači. Počítač sa dodáva s trojvoltovou lítiovou plochou batériou.



Životnosť batérie možno predĺžiť zapojením počítača do funkčnej elektrickej zásuvky so striedavým prúdom. Lítiová batéria sa spotrebúva len v prípade, že počítač NIE JE zapojený do zdroja striedavého prúdu.



VÝSTRAHA: V počítači sa nachádza interná lítiová batéria obsahujúca oxid manganičitý. Pri nesprávnej manipulácii s batériou vzniká riziko požiaru a popálenia. Riziko poranenia znížite dodržaním nasledovných pokynov:

- Nepokúšajte sa o opätovné nabitie batérie.
- Batériu nevystavujte teplotám vyšším ako 60 °C.
- Batériu nerozoberajte, nedeformujte, neprepichujte, neskratujte jej vonkajšie kontakty, ani ju nevhadzujte do ohňa alebo do vody.
- Batérie vymieňajte len za batérie, ktoré spoločnosť HP schválila na používanie s týmto produktom.



UPOZORNENIE: Pred výmenou batérie je potrebné zálohovať nastavenia pamäte CMOS počítača. Nastavenia pamäte CMOS sa pri vybratí alebo výmene batérie vymažú. Informácie o zálohovaní nastavení pamäte CMOS nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.



Batérie, jednotky batériových zdrojov a akumulátory nevyhadzujte do domového odpadu. Odovzdaním batérií do zberne alebo vrátením batérií spoločnosti HP alebo jej zmluvným partnerom umožníte ich recykláciu a bezpečnú likvidáciu.



UPOZORNENIE: Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača alebo ďalšieho vybavenia. Skôr, než začnete pracovať, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste neboli nabití statickou elektrinou.

1. Ak ste použili zámok Smart Cover Lock, použite program Computer Setup na jeho odomknutie a na vypnutie senzora Smart Cover Sensor.
 2. Prostredníctvom operačného systému vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia. Potom odstráňte prístupový kryt počítača.
-




Prístup k batérii bude možno potrebné umožniť vybratím rozširujúcej karty.

3. Vyhľadajte batériu a nosič batérie na systémovej doske.
4. Vymeňte batériu podľa nasledovných pokynov, ktoré závisia od typu nosiča batérie na systémovej doske.

Typ 1

- a. Vytiahnite batériu z nosiča.




Vybratie plochej batérie (typ 1)

- b. Zasuňte náhradnú batériu na miesto kladne nabitým koncom nahor. Nosič batérie automaticky zaistí batériu v správnej pozícii.

Typ 2


- a. Zatlačením kovovej poistky, ktorá prečnieva nad okraj batérie, uvoľníte batériu z nosiča. Keď sa batéria vysunie, vytiahnite ju ❶.
- b. Pri vkladaní novej batérie zasuňte jeden okraj náhradnej batérie pod okraj nosiča kladne nabitou stranou nahor. Druhý okraj zasúvajte nadol, kým ho poistka nezaistí ❷.



Vybratie a výmena plochej batérie (typ 2)

Typ 3

- a. Potiahnite poistku ❶, ktorá zisťuje batériu na svojom mieste, a potom batériu vyberte ❷.
- b. Vložte novú batériu a zaistite ju poistkou.



Vybratie plochej batérie (typ 3)



Po výmene batérie dokončíte celý proces vykonaním nasledovných krokov.

5. Pripevnite prístupový kryt počítača.
6. Pripojte počítač k elektrickej sieti a zapnite ho.
7. Pomocou obslužného programu Computer Setup znova nastavte dátum a čas, heslá a všetky špeciálne systémové nastavenia. Pokyny nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation*.
8. Ak zvyknete uzamykať zámok Smart Cover Lock, uzamknite ho pomocou programu Computer Setup a zapnite senzor Smart Cover Sensor.

Zaistenie bezpečnostným zámkom


Inštalácia bezpečnostného zámku

Na zaistenie konvertibilného modelu Minitower počítača sa môžu použiť bezpečnostné zámky, ktoré sú zobrazené nižšie a na nasledujúcich stranách.



K dispozícii je tiež svorka na zabezpečenie portov (nie je zobrazená).
Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.hp.com.

Lankový zámok



Inštalácia lankového zámku

Visací zámok



Inštalácia visacieho zámku

Univerzálny zámok šasi

Bez lankového zámku

1. Pretiahnite kábel myši a klávesnice cez zámok.



2. Priskrutkujte zámok k šasi použitím dodanej skrutky.



3. Vložte vložku do zámku ❶ a zatlačením tlačidla ❷ zámok zamknite. Na odomknutie zámku použite dodaný kľúč.



S lankovým zámkom

1. Upevnite bezpečnostné lanko slučkou k pevne stojacemu objektu..



2. Pretiahnite kábel myši a klávesnice cez zámok.



3. Priskrutkujte zámok k šasi použitím dodanej skrutky.



4. Vložte vložku na konci bezpečnostného lanka do zámku ❶ a zatlačením tlačidla ❷ zámok zamknite. Na odomknutie zámku použite dodaný kľúč.



Elektrostatický výboj

Výboj statickej elektriny z prsta alebo iného vodiča môže poškodiť systémové dosky alebo iné zariadenia citlivé na elektrostatický výboj. Poškodenie tohto typu môže skrátiť životnosť zariadenia.

Predchádzanie poškodeniu elektrostatickým výbojom

Aby ste predišli poškodeniu elektrostatickým výbojom, dbajte na dodržanie nasledovných bezpečnostných opatrení:

- Nedotýkajte sa produktov rukami, prepravujte a skladujte ich v antistatických obaloch.
- Súčasti citlivé na elektrostatický výboj vyberajte z obalu až na pracovisku zabezpečenom proti elektrostatickému výboju.
- Súčasti vyberajte z obalu až po umiestnení na uzemnený povrch.
- Nedotýkajte sa kontaktov, vodičov ani obvodov.
- Súčasti alebo zostavy citlivej na elektrostatický výboj sa dotýkajte len vtedy, keď ste správne uzemnení.

Spôsoby uzemnenia

Existuje niekoľko spôsobov uzemnenia. Pri inštalácii alebo manipulácii so súčastami citlivými na elektrostatický výboj použite niektorý z nasledovných postupov:

- Používajte prúžok na zápästie pripojený k uzemnenej pracovnej stanici alebo k šasi počítača. Prúžky na zápästie sú ohybné pásy s elektrickým odporom uzemňujúceho vodiča najmenej 1 megaohm \pm 10 %. Aby sa dosiahlo dokonalé uzemnenie, noste prúžok pevne pritiahnutý k pokožke.

- Ak pracujete postojáčky, používajte prúžky pripevnené k pätám, špičkám alebo obuvi. Ak stojíte na vodivom podklade alebo na podložke pohlcujúcej statický náboj, používajte uzemňujúce prúžky na oboch nohách.
- Pri práci u zákazníka používajte vodivé pracovné nástroje.
- Pri práci u zákazníka používajte prenosnú súpravu nástrojov s rozkladacou podložkou pohlcujúcou elektrostatický náboj.

Ak nevlastníte odporúčané vybavenie pre správne uzemnenie, obráťte sa na autorizovaného diler, predajcu alebo poskytovateľa služieb spoločnosti HP.



Ďalšie informácie o statickej elektrine vám poskytne autorizovaný diler, predajca alebo poskytovateľ služieb spoločnosti HP.

Pravidelná starostlivosť o počítač a príprava na jeho prepravu

Pravidelná starostlivosť o počítač

Pri starostlivosti o počítač a monitor sa riadte týmito pokynmi:

- Počítač umiestnite na pevnú a rovnú plochu. Za systémovou jednotkou a nad monitorom musí byť zachovaná svetlosť 10,2 cm, aby sa zabezpečilo požadované prúdenie vzduchu.
- Nikdy nepracujte s počítačom, ak na ňom nie je nasadený kryt alebo bočný kryt.
- Nebráňte prúdeniu vzduchu do počítača blokovaním predných vetracích otvorov alebo otvorov pre prívod vzduchu. Klávesnicu neumiestňujte so sklopenými nožičkami priamo pred stolnú jednotku, pretože aj to obmedzuje prúdenie vzduchu.
- Nevystavujte počítač nadmernej vlhkosti, priamemu slnečnému svitu a extrémnym teplotám. Informácie o odporúčaných teplotných a vlhkostných rozsahoch pre používanie počítača obsahuje [príloha A „Špecifikačné údaje“](#) tejto príručky.
- V blízkosti počítača a klávesnice nepoužívajte kvapaliny.
- Vetrilačné otvory monitora neprekývajte žiadnymi materiálmi.
- Počítač je potrebné vypnúť pri nasledovných činnostiach:
 - ❑ Utieranie exteriéru počítača jemnou navlhčenou handričkou. Používanie čistiacich prostriedkov môže spôsobiť odfarbenie alebo poškodenie povrchu.
 - ❑ Príležitostné čistenie vetracích otvorov na prednej a zadnej strane počítača. Jemné vlákna a iný cudzorodý materiál môže zablokovať vetracie otvory a obmedziť prúdenie vzduchu.

Opatrenia pri práci s optickou jednotkou

Pri používaní alebo čistení optickej jednotky nezabudnite dodržať nasledovné pokyny.

Používanie

- Jednotkou počas jej činnosti nepohybujte. Môže to spôsobiť zlyhanie počas čítania.
- Nevystavujte jednotku náhlym teplotným zmenám, pretože sa v nej môže kondenzovať vlhkosť. Ak je jednotka zapnutá a náhle sa zmení teplota, počkajte aspoň hodinu a až potom vypnite napájanie. Ak začnete jednotku ihneď používať, môžu sa pri čítaní vyskytnúť poruchy.
- Neumiestňujte jednotku na miesto vystavené vysokej vlhkosti, extrémnym teplotám, mechanickým otrasom alebo priamemu slnečnému svetlu.

Čistenie

- Panel a ovládacie prvky čistite jemnou suchou handričkou alebo jemnou handričkou mierne navlhčenou v roztoku jemného saponátu. Nikdy nestriekajte čistiace prostriedky priamo na jednotku.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je napríklad lieh alebo benzén, pretože môžu poškodiť povrch.

Bezpečnosť

Ak do jednotky zapadne určitý objekt alebo vnikne kvapalina, okamžite odpojte počítač od napájania a dajte si ho skontrolovať autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti HP.

Príprava na prepravu

Pri príprave na prepravu počítača sa riadte týmito pokynmi:

1. Zálohujte súbory na pevnom disku na disky PD, pásky, disky CD alebo diskety. Zabezpečte, aby záložné médiá neboli počas uskladnenia alebo prepravy vystavené elektrickým alebo magnetickým impulzom.



Pevný disk sa po vypnutí napájania systému automaticky zamkne.

2. Vyberte všetky programové diskety z disketových jednotiek a odložte ich.
3. Do disketovej jednotky vložte prázdnu disketu, ktorá zabezpečí jednotku pri preprave. Nepoužívajte disketu, na ktorej sú uložené údaje, ani disketu, na ktorú chcete uložiť údaje.
4. Vypnite počítač a externé zariadenia.
5. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a potom aj od počítača.
6. Odpojte systémové súčasti a externé zariadenia od zdrojov napájania a potom aj od počítača.



Pred prepravou počítača skontrolujte, či sú všetky dosky v slotoch pre dosky správne umiestnené a zaistené.

7. Zabaľte systémové súčasti a externé zariadenia do pôvodných obalov alebo do podobných obalov a zaistite ich potrebným baliacim materiálom.



Informácie o prijateľnom prostredí pre počítač mimo prevádzky obsahuje [príloha A „Špecifikačné údaje“](#) tejto príručky.

Register

D

DDR-SDRAM 2–9

Disketová jednotka

Funkcie 1–2

Inštalácia 2–23

E

Elektrostatický výboj, predchádzanie
poškodeniu D–1

F

Formátovanie pevného disku multifunkčnej
pozície 2–38

I

Inštalácia

Batéria B–1

Bezpečnostné zámky C–1

Disketová jednotka 2–23

Ďalšie jednotky 2–22

Obnovenie softvéru 2–29

Optická jednotka 2–23

Pamäť 2–9

Pevný disk 2–26

Rozširujúca karta 2–15

Vodiace skratky 2–22

Interné súčasti, prístup 2–4

J

Jednotka CD-ROM

Pozrite Optická jednotka

Jednotka DVD-ROM

Pozrite Optická jednotka

Jednotky multifunkčnej pozície pripojiteľné
alebo vymeniteľné počas prevádzky 2–34

K

Karta PCI

Pozrite Rozširujúca karta

Kláves s logom Windows

Funkcie 1–5

Umiestnenia 1–4

Klávesnica

Konektor 1–3

Súčasti 1–4

Konektor pre mikrofón 1–2, 1–3

Konektor pre slúchadlá 1–2

Konektor pre slúchadlá a výstup zvuku 1–3

Konektor RJ-45 1–3

Konfigurácia Desktop 1–7

Konfigurácia minitower 1–10

Kontextový kláves 1–4

Kontrolky stavu 1–2, 1–4

Kryt

Pozrite Predný kryt

Kryt rozširujúceho slotu

Vybratie 2–17

Výmena 2–19

M

Moduly DIMM

Pozrite Pamäť

Monitor, pripojenie 1–3

Multifunkčná pozícia

Jednotky pripojiteľné alebo vymeniteľné počas prevádzky 2–34

Odstránenie bezpečnostnej skrutky 2–35

Opatrenia 2–33

Optická jednotka 2–34

Rozdelenie a formátovanie pevného disku 2–38

Vkladanie jednotiek 2–36

Voliteľné jednotky 2–33

Vybratie jednotiek 2–37

Myš

Konektor 1–3

Špeciálne funkcie 1–5

N

Napájanie

Konektor pre kábel 1–3

Kontrolka 1–2

Tlačidlo 1–2

O

Odomknutie prístupového krytu 2–2, C–1

Odstránenie

Kryty prázdnych pozícií 2–8

Predný kryt 2–6

Prístupový kryt počítača 2–4

Rozširujúca karta 2–15

Optická jednotka

Čistenie E–2

Funkcie 1–2

Inštalácia 2–23

Multifunkčná pozícia 2–34

Opatrenia E–2

Pokyny E–2

Vodiace skrutky 2–23

P

Pamäť

Asymetrický režim 2–10

Frekvencia 2–10

Identifikácia päťíc 2–11

Inštalácia 2–9

Inštalácia do päťíc 2–10

Jednokanálový režim 2–10

Kapacita 2–9, 2–10, 2–13

Režim s prekladaním 2–10

Špecifikačné údaje 2–9

Paralelný konektor 1–3

Pevný disk

Inštalácia disku SATA 2–26

Kontrolka činnosti 1–2

Multifunkčná pozícia 2–38

Obnovenie 2–29

Pripojenie káblov SATA 2–28

Vodiace skrutky 2–26

Počítač

Bezpečnostné zámky 2–2, C–1

Funkcie 1–1

Obnovenie softvéru 2–29

Pravidelná starostlivosť E–1

Predchádzanie poškodeniu elektrostatickým výbojom D–1

Príprava na prepravu E–3

Prístupový kryt 2–4

Špecifikačné údaje A–1

Zmena konfigurácie Desktop na konfiguráciu Minitower 1–10

Zmena konfigurácie Minitower na konfiguráciu Desktop 1–7

Pokyny pre inštaláciu 2–1

Porty USB

Predný panel 1–2

Zadný panel 1–3

Predný kryt

Odstránenie 2–6

Prázdne pozície 2–8

Výmena 2–7

Príprava na prepravu E–3**Prístupový kryt**

Odstránenie 2–4

Zamknutie a odomknutie 2–2, C–1

RRozdelenie pevného disku multifunkčnej
pozície 2–38

Rozloženie jednotiek 2–21

Rozširujúca karta

Inštalácia 2–15

Odstránenie 2–15

PCI 2–15

PCI Express 2–15, 2–19

Umiestnenie slotov 2–15

S**SATA**

Inštalácia pevného disku 2–26

Pripojenie káblov 2–28

Sériový konektor 1–3**Súčasti**

Klávesnica 1–4

Predný panel 1–2

Zadný panel 1–3

Súčasti predného panela 1–2

Súčasti zadného panela 1–3

Š**Špecifikačné údaje**

Pamäť 2–9

Počítač A–1

U

Umiestnenie produktového čísla ID 1–6

Umiestnenie sériového čísla 1–6

V**Vybratie**

Batéria B–1

Jednotky multifunkčnej pozície 2–37

Jednotky z pozície pre jednotky 2–29

Kryt rozširujúceho slotu 2–17

Smart Cover Lock 2–2

Vymeniteľné jednotky 2–33

Výmena batérie B–1

Z**Zabezpečenie**

Lankový zámok C–1

Skrutka multifunkčnej pozície 2–35

Smart Cover Lock 2–2

Visací zámok C–2

Zámok šasi C–3

Zariadenia PATA 2–22**Zámky**

Lankový zámok C–1

Smart Cover Lock 2–2

Visací zámok C–2

Zámok šasi C–3

Zámok Smart Cover Lock a bezpečnostný
kľúč 2–2**Zdroj napájania A–2**

Zmena konfigurácie počítača 1–7, 1–10

Zvukové konektory 1–2, 1–3